

Návod na instalaci nabíjecí stanice OlifeEnergy DC



1 OBSAH

2	Informace k dokumentaci	3
2.1	Přepravní pokyny	3
2.2	Místo instalace	4
3	CHARAKTERISTIKA PRODUKTU	4
2.3	Rozměry	5
3	Instalace	6
3.1	Rozsah dodávky	6
3.2	Seznam nářadí k montáži nabíjecí stanice	6
3.3	Montáž nabíjecí stanice	6
	KROK 1: Příprava podkladů pro instalaci stanice	7
	KROK 2: Otevření předního víka	7
		8
	KROK 3: Otevření pantových, těsnících dvěř	8
	KROK 4: Odstranění krytů kotevních šroubů a krytu přívodního kabelu	9
	KROK 5 : Usazení stanice	9
	KROK 6 : Kotvení stanice a zapojení silových vodičů	10
	KROK 7: Zapojení síťového (ethernetového) kabelu/GSM modemu	11
	KROK 8: Kontrola nabíjecí stanice	11
	KROK 9: Uvedení do provozu	12
4	RFID	14
4.1	Popis	14
4.2	Technické parametry	14
5	Návod k nabíjení	15
6	Popis LED indikace	16
9	Kontakt na výrobce	17

2 INFORMACE K DOKUMENTACI

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. Za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu výrobce neručí.

1. Součásti dokumentace

Pro provozovatele zařízení:

- Návod k obsluze nabíjecí stanice

Pro servisního technika:


- Návod k instalaci nabíjecí stanice

2. Archivace podkladů

Tento návod k instalaci, všechnu související dokumentaci a případně potřebné pomůcky předejte provozovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody a pomůcky byly v případě potřeby k dispozici.

3. Použité symboly

Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uvedeny:



2.1 PŘEPRAVNÍ POKYNY



- Dávejte pozor, aby byly při přepravě koncovky nabíjecích kabelů upevněny k šasi a opatřeny ochranným prvkem.
-

**Pozor!****Nebezpečí poškození nabíjecí stanice!**

Řídící elektronika nabíjecí stanice je citlivá na vodivé prachové částice a vlhkost.

- Nabíjecí stanici přepravujte vždy plně zkompletovanou.

Nabíjecí stanice se dodává v jednom balení.

- Nabíjecí stanici dopravte na místo instalace. Po dobu přepravy by stanice měla zůstat v ochranném obalu.

2.2 MÍSTO INSTALACE

**Pozor!****Nebezpečí poškození řídicí elektroniky nabíjecí stanice!**

Při instalaci nabíjecí stanice se vyvarujte jakéhokoliv kontaktu kapaliny s vnitřní částí řídicí elektroniky. Mohlo by dojít k degradaci, nebo vodivému spojení mezi kontakty, které by mohlo způsobit zkrat v místě spojení, či poškození řídicí části stanice.


3 3 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

OlifeEnergy DC je rychlodobíjecí stanice pro elektromobily respektující normu IEC 61851. Stanice je elektrické zařízení. Připojení a servis by měla provádět osoba kvalifikovaná dle platné legislativy. Pro bezpečný provoz je nutné dodržovat návodu k použití. Při jeho nedodržení hrozí riziko poranění nebo vzniku škod.

Stanice dokáže DC (stejněsměrně) dobíjet maximálně 2 elektromobily zároveň pomocí standardu CCS2 a maximálně 1 elektromobil AC (střídavě), dle zvolené konfigurace. Připojení stanice je vždy třífázové k rozvodné síti 400 V.

Nabíjecí cyklus může být zahájen automaticky po připojení vozidla, na základě autorizace pomocí RFID čipu nebo ze vzdáleného serveru. Je osazeno jedno RFID rozhraní sdílené pro všechny konektory. Stanice podporuje dynamické řízení výkonu. OlifeEnergy DC může být částečně nebo kompletně řízena ze vzdáleného serveru pomocí služby OlifeEnergy Cloud nebo protokolu OCPP servery třetích stran.

3.1 ROZMĚRY



4 INSTALACE

4.1 ROZSAH DODÁVKY



Obrázek 2: OlifeEnergy DC

Ks	Nabíjecí stanice olife Energy DC
1	OlifeEnergy DC stanice
2	Integrovaný nabíjecí kabel dle konfigurace
2	RFID karta

4.2 SEZNAM NÁŘADÍ K MONTÁŽI NABÍJECÍ STANICE (není součástí dodávky stanice)

Materiál/Nřadí	Velikost	Popis
Imbus	6	
Křížový šroubovák	PH2	
Křížový šroubovák	PH1	
Šestihranný Klíč	16	
4x kotva dle projektu	>16mm	

4.3 MONTÁŽ NABÍJECÍ STANICE



Nebezpečí!

Neodborná instalace může vést k ohrožení osob nebo ke vzniku věcných škod!

Možné nebezpečí poranění osob a věcných škod na nabíjecí stanici při montáži bez předepsaných pokynů.


- Při instalaci postupujte dle manuálu



V následující části budou popsány jednotlivé kroky montáže nabíjecí stanice. Dodržením sledu jednotlivých kroků, zajistíte bezpečnou instalaci nabíjecí stanice.

KROK 1: Příprava podkladů pro instalaci stanice


- Na místě instalace si připravte vyzrálý betonový základ. **Základ musí být v nezámrné hloubce, jeho provedení s ohledem na hmotnost a výšku DC stanice a odstup kotvicích prvků od kraje základu musí navrhnout kvalifikovaná osoba.** Kotvicí prvky volte s ohledem na základ o průměru minimálně 16 mm. Středem základu ved'te ochrannou trubku pro silnoproudou a slaboproudou kabeláž, tak aby mohla vstoupit do stanice vyznačeným otvorem (200x128 mm). Kotevní materiál ani přívodní kabeláž není součástí dodávky stanice.



KROK 2: Otevření předního víka

- Uvolněte 6 šroubů a vyjměte přední kryt dle následujícího obrázku:


Montážní nářadí	
Velikost	Typ
6	



Kovový kryt lehce nadzvedněte, vyklopte směrem ven.
Takto vyklopený kryt lze nadzvednout a vyjmout ze šasi.


KROK 3: Otevření pantových, těsnících dveří

Odšroubujte šrouby po obvodu dveří celkem 11 šroubů



KROK 4: Odstranění krytů kotevních šroubů a krytu přívodního kabelu


Odšroubujte kryty dle obrázku níže. Včetně pěnové záslepky přívodního vodiče.



KROK 5: Usazení stanice

Přívodní kabel a chráničku si zakratíte a odstaťte izolaci na požadovanou délku ještě před usazením stanice.

Pod horním obloukem stanice se nachází otvor pro zavlečení tyče o průměru 40 mm a délky alespoň 800 mm. Za tuto tyč je možno se stanicí manipulovat zvedací technikou (například jeřábem). Originální manipulační tyč je k dostání na objednávku u výrobce.



Pozor! Nebezpečí škod na zdraví a majetku při uvolnění stanice!

Vzhledem k hmotnosti a vysokému těžišti stanice, hrozí její převrácení, nebo vytržení ze základů. Ujistěte se, že spojení se základem je opravdu pevné a trvalé i vzhledem k okolním vlivům.


KROK 6: Kotvení stanice a zapojení silových vodičů

Protáhněte kabeláž a stanici pevně přitáhněte k základu dle návodu ke kotevnímu materiálu a projektu. Kotevní materiál není součástí dodávky stanice.


Po usazení stanici připevněte k betonovému základu pomocí 4ks kotev dle obrázku níže.

V případě zapojení do sítě TN-C musí mít betonový základ vyveden zemnicí pásek pro lokální přizemnění stanice. Zemnicí pásek zredukujte na vodič zakončený kabelovým okem. Kabelové oko přišroubujte k zemnicímu šteftu, pod hlavními připojovacími svorkami. PEN vodič přiveďte do PE svorkovnice, označte ji jako PEN a propojte v jednom bodě s nulovou světlemodrou svorkovnicí.

Po zapojení silových vodičů vyřízněte v pěnové zásepce díru tak aby po nasazení obepnula kabel a utěsnila tak otvor pro přívod kabeláže.




V případě zapojení do sítě TN-S, zapojte všech 5 vodičů dle obrázku níže



KROK 7: Zapojení síťového (Ethernet) kabelu/GSM modemu

Ethernetový kabel připojte do řídicího modulu stanice, viz obrázek níže.



KROK 8: Kontrola nabíjecí stanice

Kontrola musí být provedena před připojením a provádí se v případě, je-li celá soustava bez napětí. Kontrola musí být provedena, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty:

- vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem
- jsou řádně zvoleny a instalovány
- nejsou viditelně poškozeny
- volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
- označení nulových a ochranných vodičů
- použití ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování
- přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládní, značení a údržby


KROK 9: Uvedení do provozu


Pro uvedení nabíjecí stanice do provozu zapněte jističe F1 až Fn. Kde n je nevyšší číslo jističe. Počet jističů se liší dle konfigurace stanice.

Jednofázový jistič slouží k jištění AC/DC zdroje pro napájení elektroniky

V případě konfigurace stanice s AC nabíjecím výstupem je osazen navíc 3fázový jistič a proudový chránič.

Dále je zde osazena přepětová ochrana. Její vybavení indikují zelené obdélníky, které se změní na červené. Pokud k tomu dojde, informujte prodejce/servis.





F1 až Fn.... kde n může nabývat hodnoty až 10, jsou jističe 3-fázové a 1-fázový pro napájení řídicí elektroniky

SPD..... Přepětová ochrana

K1 až Kn..... stykače

5 KONFIGURACE

5.1 POPIS

Konfigurace nabíjecí stanice s provádí přes webové rozhraní ve stanici. Nastavit lze mód nabíjení (automatický/autorizovaný), síťová rozhraní (Ethernet, Wi-Fi, GSM modem) a možnosti připojení ke vzdálenému serveru (Olife-Energy Cloud, OCPP).

5.2 POSTUP

- 1 Připojte do stanice síťový kabel (Ethernet). Stanic ve výchozím nastavení očekává přiřazení IP adresy od DHCP serveru.
- 2 Na svém zařízení otevřete webový server a připojte se na IP adresu stanice (http://charger_ip).
- 3 Do webového rozhraní se přihlaste pomocí uživatelského jména: *owner* a hesla *owner*

Nyní můžete upravovat nastavení stanice. Po úpravě hodnot, je potřeba nastavení uložit. Aby se nastavení projevila, je potřeba stanici restartovat.


6 RFID

6.1 POPIS

Čtečka je určena pro čtení RFID čipů pracujících na frekvenci 13,56 MHz. Systém podporuje komunikaci s kartami ISO / IEC 14443 A / MIFARE a transpondéry bez dalších aktivních obvodů. Elektronika je doplněna o indikační piezzo reproduktor.

6.2 TECHNICKÉ PARAMETRY

Komunikační rozhraní	UART	Dosah čtení	<50 mm
Frekvence	13,56 MHz	Rozměry (mm)	64 x 40 mm
Pro typ čipů	14443 A, MIFARE	Pracovní proud	<50 mA
Napájení	2.7–5.5 V	Signalizační rozhraní	Buzzer



7 NÁVOD K NABÍJENÍ

Nabíjecí stanice je připravena k nabíjení, pokud LED diody na bocích šasi nepřerušovaně svítí.

Rychlodobíjecí konektory jsou vždy integrovány včetně kabelu, AC dobíjení (pokud jej stanice má) může probíhat prostřednictvím zásuvky, do které je zapotřebí připojit vlastní Type 2 kabel, nebo integrovaného kabel Type 2.

Nabíjecí konektor připojte do vozidla.


AUTOMATICKÝ mód

Stanice indikuje stav „připojeno“ blikáním LED diody na boku stanice, ze kterého vede zapojený kabel.

Pokud je stanice konfigurována v automatickém módu, nabíjení začne automaticky.

Nejprve dojde ke spuštění chlazení, po chvíli stanice „cvakne“ a LED diody na boku začnou světelně pulsovat.

Pro ukončení nabíjení použijte tlačítko na boku stanice.




Automatický mód při AC nabíjení ukončíte vozidlem (liší se dle typu vozidla – odemknutí klíčem, tlačítkem u zásuvky nebo na palubní desce, ...).

AUTORIZAČNÍ mód

Pokud je stanice v režimu spuštění autorizace pomocí RFID karet nebo v režimu spuštění mobilní aplikací. Ukončujte nabíjení opět pomocí RFID nebo aplikace.

Místo pro přiložení RFID karty je označeno symbolem níže.





Autorizuje se vždy konektor, který byl připojen jako poslední



Upozornění! Dobíjecí stanice je určena pro elektromobily odpovídající normě ČSN EN 61851, kterou splňují všechny moderní sériově vyráběny elektromobily.

8 POPIS LED INDIKACE

STATUS	OPAKOVÁNÍ	ON [ms]	OFF [ms]	PAUZA [ms]
STANICE PŘIPRAVENÁ K PROVOZU		∞		
EV ZAPOJENO	1x	100	200	3000
EV NABÍJÍ	∞	2000	1000	
ERROR	>5x			

9 KONTAKT NA VÝROBCE

Olife Energy, a.s.

Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Česká republika

www.olife-energy.com

info@olife-energy.com